



## CLASSIC WET-ON-WET FULLER

2К грунт наполнитель нешлифуемый

### КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

CLASSIC WET-ON-WET FULLER

CLASSIC WET-ON-WET FULLER HARDENER

### ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный грунт-наполнитель 2:1 «мокрый по мокрому». Применяется как для промышленной так и для ремонтной окраски новых или восстановленных деталей методом «мокрый по мокрому».

Быстро сохнет, обладает высоким сухим остатком, легко наносится, может быть окрашен любыми типами 1к и 2к эмалями без предварительного шлифования.

После нанесения имеет гладкую поверхность без образования шагрени.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

- сталь,
- электрофорезные покрытия,
- полиэфирные шпатлевки,
- протравливающие грунты,
- отшлифованное заводское покрытие
- отшлифованное ремонтное покрытие.

На стальные и оцинкованные поверхности предварительно должен быть нанесен антикоррозионный протравливающий грунт. Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано абразивом Р-320

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Срок хранения:** 18 месяцев с момента изготовления

**Плотность продукта:** 1,55 кг/л

**Теретическая укрывистость:** 12м<sup>2</sup>/л

**Содержание органических летучих веществ:** 490 г/л

**Цвет:** белый, серый, черный, **степень блеска:** матовый

### НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 1-2 100% слоя с межслойной выдержкой 5-7 минут. Для избежания перепылов нанесение следует начинать с торцов детали и затем уже переходить к основной поверхности.












Перед нанесением на участки голого металла предварительно нанести антикоррозийный первичный грунт.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- Плотнo закрывать емкости с материалами.

### ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



|  |   |                 |                     |
|--|---|-----------------|---------------------|
|  Подготовка поверхности      | Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-320, торцы и труднодоступные места абразивной губкой super fine   |                 |                     |
|  Очистка поверхности         | Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона <b>SOLID SILICON CLEANER</b>   |                 |                     |
|  Пропорции смешивания        | <b>CLASSIC WET-ON-WET FULLER</b><br><b>CLASSIC WET-ON-WET FULLER HARDENER</b><br><b>2K UNIVERSAL THINNER</b>  | По объему       | По весу             |
|  |   | 3<br>1<br>0-20% | 100<br>20.5<br>0-16 |
|  Вязкость                    | 18÷20 сек., DIN 4/20 <sup>0</sup> С,  |                 |                     |
|  Жизнеспособность            | До 60 мин при 20 <sup>0</sup> С   |                 |                     |
|  Оборудование                | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1.3÷1.5 мм<br>Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар  |                 |                     |
|  Нанесение                   | 1-2 100% слоя общей толщиной до 25-30 мкм сухого слоя   |                 |                     |
|  Выдержка 20 <sup>0</sup> С | Между слоями 5-7 минут<br>Перед нанесением финишных отделочных покрытий 15 минут  |                 |                     |
|  Сушка                     | До полного высыхания: 20 <sup>0</sup> С – 3 часа  |                 |                     |
|  Шлифование                | При необходимости грунт может быть высушен и обработан абразивом P240 – P500.   |                 |                     |
|  Техника безопасности      | Во время работы с продуктами 2К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.<br>Помещения должны хорошо проветриваться.<br>Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |                 |                     |