

<p>5340</p> <p>Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340</p> 								<p>перед проведением подготовительных и окрасочных работ новые негрунтованные пластиковые детали необходимо выпаривать не менее 30 минут при +60°C</p>
<p>293-P</p> <p>Permacron® Base Coat 293/295/297</p> 								
<p>8034</p> <p>Permasolid® HS Clear Coat 8034</p> 								<p>при окраске мягких пластиков, в покровный лак добавить 15% пластификатора 9050</p>